
使用方法
手掛
梯子巻上げ
ハンドル
証票
344
310
6242
322
500以内
水上30
120
112
適応階高
500以内